# **Panasonic**

# かんたんガイド

# 食器洗い乾燥機(家庭用) NP-TR5

このガイドでは操作の基本を簡単にご案内 しています。ご使用の前に、取扱説明書の

「安全上のご注意」を必ず お読みのうえ、正しく安全 にお使いください。

## 食べ残しなどを取り除き 食器を入れる



### あらかじめつけ置き・水洗いして 取り除くもの

- ■固いもの(故障の原因) つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- ●細かい残さい(再付着の原因) 七味・ゴマ・ふりかけなど
- ●魚の皮など(異臭の原因)
- ●油の固まりなどのひどい汚れ (再付着と異臭の原因)



専用洗剤入れ

●写真は説明イメージのため、実際とは異なります。

## 食器洗い乾燥機専用の 洗剤を入れる



必ず「専用洗剤入れ」に入れる

### 標準量目安

約5g

●油汚れの多い場合(サラダオイル含む) →標準量の約2倍

# スタート

# コースを選び、 スタートする

ブザーが鳴ったら終了

- ■標準 (食後すぐに)
- ■強力(食後数時間後や油汚れに)
- ■スピーディ(軽い汚れやつけ置き後に)

### **■80℃すすぎ**

(さらに仕上がりをよくしたいとき) ※上記いずれかのコースと組み合 わせて使います。

- ■低温ソフト (プラスチック食器に)
- ■乾燥のみ (手洗い後や食器のあたために)

(取扱説明書P.15)

### 庫内が冷えてから 残さいフィルターを そうじする




残さいフィルターの下に水が残りますが、

排水ポンプの構造上、 残るものなので、 異常ではありません。

(取扱説明書P.16)

# ⚠ 注意



(ヒーターカバーに落ちると、発煙・ 焦げ・変形・においの原因)

●プラスチックの ●ふきん・ ●ほ乳瓶の ●発泡ス スプーン・ふた スポンジ 乳首 チロー









# 落ちない汚れ

- ●手洗いでも落としにくい汚れは、 洗えません。
  - →汚れ部分をスポンジ等でこすり 落とすと他の食器と一緒に入れ て洗えます。







グラタンの 焦げ付き

なべの焦げ付き 茶わん蒸しの こびり付き


※この他にも洗えないものがあります。(取扱説明書P.13)

# 食器/調理器具を入れよう

# 汚れた面を→ 方向に向けて! (向きが違うと、洗い上がりが悪くなります)

大皿

### 噴射水がよく当たるように 汚れた面を内側に向ける




23cm以下





小皿





調理器具



バット

他の食器より 小皿 先に入れる







おたま・さいばし さいばしは左側に寄せる


(右側に寄せると落下する原因)







皿と鉢を一緒に



(16cm以下)

長いコップ

●詳しくは取扱説明書をご覧ください。